

Уважаемый Заказчик,

благодарим Вас за выбор многофункциональной ванны фирмы Teuco.

Многофункциональные ванны Easy подарят вам хорошее самочувствие и удовольствие от водного массажа при максимальной простоте их применения.

Удобный ручной переключатель дает возможность выбирать имеющиеся в Вашей модели ванны функции: вертикальный массаж, массаж шеи, спины, ступней ног и функция душевой лейки с распылителем.

К функциям многофункциональных ванн Easy можно также добавить функцию Sauna Easy, управление которой осуществляется с электронной панели.

УКАЗАТЕЛЬ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	31
- Функции переключателя	
- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРСУНКИ	
УХОД	33
- ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ (Смотреть ИНСТРУКЦИИ ПО УБОРКЕ в приложенном руководстве)	
- Уборка водоструйных сопел	

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Данное руководство служит для безопасной эксплуатации многофункциональных ванн Teuco, поэтому прежде чем приступать к их применению, необходимо прочитать все его разделы.
- Данное руководство является составной частью ванны, поэтому необходимо сохранить его для справок в будущем.
- Фирма Teuco Guzzini Spa оставляет за собой право вносить любые изменения, которые сочтет нужными, без предупреждения и замены оборудования.

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Для правильной эксплуатации изделия придерживайтесь данных в руководстве указаний. Изделие предназначается только для того применения, для которого оно создано. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием изделия.
- В случае повреждения или некачественной работы изделия обращайтесь только к уполномоченным техническим специалистам для соблюдения предоставляемых гарантийных условий.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные испорченными или неправильно отремонтированными изделиями.

ПАТРУБОК ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ В ВАННУ



Положение переключателя для подачи воды в ванну.

РУЧНОЙ ДУШ




Положение переключателя для подачи воды из душа.

ЛЕЙКА




Положение переключателя для подачи воды из лейки.

ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА - ЭФФЕКТ ДОЖДЯ



Положение переключателя для подачи воды через душевую лейку с эффектом дождя.

ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА - ЭФФЕКТ СТРУИ



Положение переключателя для подачи воды через душевую лейку с эффектом струи.

МАССАЖ СТУПНЕЙ



Положение переключателя для "МАССАЖА СТУПНЕЙ".
Водные струи массируют подошвы ног, стимулируя тем самым точки соответствия внутренним органам.

НОЖНОЙ ПАТРУБОК



Положение переключателя для НОЖНОГО ПАТРУБКА.
Удобное устройство для проверки температуры воды перед использованием оборудованной панели.

МАССАЖ ШЕИ




Положение переключателя для "**МАССАЖА ШЕИ**".
Расположенные на стенке душа форсунки выполняют идеальный противоболоевой массаж шеи сидящего человека.

МАССАЖ СПИНЫ



Положение переключателя для "**МАССАЖА СПИНЫ**".
Расположенные на стенке душа форсунки выполняют идеальный противоболоевой массаж плечевого пояса сидящего человека.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МАССАЖ



Положение переключателя для "**ВЕРТИКАЛЬНОГО МАССАЖА**".
Расположенные на внутренних стенках душевой кабины форсунки одновременно массируют все тело.

ОСВЕЩЕНИЕ (только на некоторых моделях)



Нажмите расположенную на стене кабины кнопку для включения освещения.

Опять нажмите кнопку для выключения освещения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Освещение включается с выдержкой времени на несколько секунд.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Смотреть ИНСТРУКЦИИ ПО УБОРКЕ в приложенном руководстве.

УБОРКА ФОРСУНОК


Для демонтажа форсунок используйте предусмотренные для этой цели ключи (A) и (B).

Для уборки кабины используйте антинакипин и ополосните водой.

Следите за тем, чтобы ввести ключ (B) в центровочные отверстия.

При повторной сборке форсунки обратите внимание на то, чтобы прокладка (2) была надежно расположена в соответствующей канавке.

Для обеспечения нормальной работы форсунки затяните круглую гайку (1) без усилия.



БЫСТРОЕ УДАЛЕНИЕ ВОДНОГО КАМНЯ

Протрите распылители рукой для удаления известковых отложений.

